



מערכות אלקטרוניות בע"מ Electronic Systems LTD.

מקודד אנטי ונדל מוגן מים SK-4/1

מאפיינים

מקודד אנטי ונדל מוגן מים IP66
שני מוצאים להגדרה
990 משתמשים
מקודד עם בקר קירבה KHz125
כרטיס הגדרת משתמשים
מתח עבודה DC 9/16,
צריכת זרם 80mA
הגנת טמפר
פעולת ממסר לפי ON/OFF או זמן מתוכנת

12 DC	מתח	שחור
12 DC	מתח	אדום
NO	ממסר 1	לבן
COM	ממסר 1	חום
NC	ממסר 1	ירוק
פתיחת דלת פנימית	פתיחת דלת פנימית	צהוב

שינוי קוד טכנאי

קוד ברירת מחדל "6666"

* (קוד טכנאי) # ← 0 (קוד טכנאי חדש) # ← (אימות קוד טכנאי חדש) ## ←
* (ליציאה מתכנות)

הוספת קוד משתמש לממסר 1 - 990
* (קוד טכנאי) # ← 1 ← (מס' משתמש בן 1 - 990 בהתאמה) # ←
(קוד לפתיחת דלת 4-6 ספרות) ##.
ליציאה ממצב תכנות לחץ *
לדוגמה:
הגדרת משתמש מס' 1 = 5555
* __##5555_#1_1_#6666*

לפתיחת דלת של להקיש קוד # ←

למחיקת קוד משתמש

* (קוד טכנאי) # ← 2 ← (מס' משתמש שאותו רוצים למחוק) ##
ליציאה ממצב תכנות לחץ *
לדוגמה:
מחיקת משתמש מס' 1
* __##1_2_#6666*

הגדרת זמן לממסר

* (קוד טכנאי) # ← 4 ← (1-99 שניות) ## (ל - ON/OFF תכנת זמן=0)
לדוגמה:
הגדרת זמן לממסר = 10 שניות
##10_4_#6666*



מערכות אלקטרוניות בע"מ Electronic Systems LTD.

הוספת משתמש כרטיס / תג לממסר 1 – 990

* (קוד טכנאי) # ← 1 ← (מס' משתמש בן 1 – 990 בהתאמה) # ←
 (העבר כרטיס / תג) ##
 ליציאה ממצב תכנות לחץ *
 לדוגמה:
 הגדרת תג למשתמש מס' 5
 * _#_5_1_#6666* העבר תג # _#_*

מחיקת משתמש כרטיס / תג לממסר

* (קוד טכנאי) # ← 2 ← (מס' משתמש שאותו רוצים למחוק / העבר תג אותו רוצים למחוק) ##
 ליציאה ממצב תכנות לחץ *
 לדוגמה:
 מחיקת משתמש מס' 7
 * _##_7_2_#6666*

איפוס כל המשתמשים

משתמשים בממסר ← * (קוד טכנאי) # ← 20000 #
 ליציאה ממצב תכנות לחץ *

איפוס למצב מפעל

- א. הורד מתח למקודד
- ב. לחץ * והחזק בזמן חיבור המתח
- ג. ישמע שני ביפים
- ד. שחרר את לחצן ה ואז ישמע ביפ אחד

אפשרויות מיוחדות

חיווי דלת פתוחה		
אזעקה/נעילה במקרה של 10 שגיאות למשך 10 דקות		
60#	ברירת מחדל	מבוטל
61#		נעילה
62#		אזעקה